

INSTALLATIONS-KURZANLEITUNG

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RAPIDE

NTS

Netzwerk-Zeitserver / Network timeserver / Serveur de réseau



Siehe Manual NTS

See Manual NTS

Voir instructon de montage de service NTS

<https://www.mobatime.com/support/resources>

1 Sicherheit / Safety / Sécurité

Allgemein

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

General

Read these instructions.

Keep this instruction manual.

We do not answer for direct or indirect damages which could occur when using this manual.

Généralités

Lisez les présentes instructions.

Conservez ces instructions.

Nous déclinons toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation de ces instructions de service.



Betriebssicherheit

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts.

Nehmen Sie keine Umbauten am Gerät vor.

Die Installation darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur von geschultem Personal verwendet werden.

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Montageort

Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit, Staub, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.

Warten Sie nach einem Transport des Geräts mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei grossen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Geräts kommen, die einen Kurzschluss verursachen kann.

Operating safety

Do not open the housing of the device.

Do not modify the device.

The installation must only be carried out by skilled staff.

The device may only be used by trained personnel.

Keep the packaging away from children.

Installation site

Do not expose the device to moisture, dust, heat or direct sunlight.

Do not operate the device outdoors.

Make sure that you wait before using the device after any transport until the device has reached the ambient air temperature. Great fluctuations in temperature or humidity may lead to moisture within the device caused by condensation, which can cause a short.

Sécurité

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil.

Ne procédez vous-même à aucune transformation de l'appareil.

L'installation doit être effectuée uniquement par des professionnels.

L'appareil doit être utilisé uniquement par un personnel qualifié.

Conservez les emballages hors de la portée des enfants.

Lieu d'installation

N'exposez pas l'appareil à l'humidité, la poussière, la chaleur ou le rayonnement direct du soleil.

N'utilisez pas l'appareil en plein air.

Après tout transport de l'appareil, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

2 Wartung / Maintenance

Störung - Reparatur

Eine detaillierte Dokumentation zur Störungsbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 3).

Eine Reparatur darf nur in der Fabrik des Herstellers erfolgen.

Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten wenn...

- Flüssigkeit ins Innere ihres Geräts gedrunken ist.
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie die Störung nicht selber beheben können.

Troubleshooting - Repairs

A detailed documentation on troubleshooting can be found in the instruction manual (see chapter 3).

Any repairs must be carried out at the manufacturer's plant.

Disconnect the power supply immediately and contact your supplier, if ...

- liquid has entered your device
- the device does not properly work and you cannot rectify this problem yourself.

Réparation des pannes

Vous trouverez une documentation détaillée concernant le dépannage de l'appareil dans le mode d'emploi (voir chapitre 3).

Toute réparation doit avoir lieu uniquement dans l'usine du fabricant.

Mettez immédiatement l'appareil hors tension et adressez-vous à votre fournisseur si...

- du liquide s'est infiltré à l'intérieur de l'appareil.
- l'appareil ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à éliminer vous-même la panne.

Reinigung

Achten Sie darauf, dass das Gerät, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, der Bedienelemente und der Anzeigeelemente, nicht verunreinigt wird.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Cleaning

Please make sure that the device remains clean especially in the area of the connections, the control elements, and the display elements.

Clean your device with a damp cloth only.

Do not use solvents, caustic, or gaseous cleaning substances.

Nettoyage

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas sali, en particulier au niveau des connexions ainsi que des éléments de commande et d'affichage.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide.

N'utilisez ni solvants ni produits de nettoyage caustiques ou gazeux.

Entsorgung / Disposing / Recyclage



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Geben Sie das Gerät Ihrem Lieferanten zurück. Dieser wird das Gerät fachgerecht entsorgen.

Device

At the end of its lifecycle, do not dispose of your device in the regular household rubbish. Return your device to your supplier who will dispose of it correctly.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Rendez l'appareil à votre fournisseur, qui le recyclera dans les règles de l'art.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Packaging

Your device is packaged to protect it from damages during transport.

Packaging is made of materials that can be disposed of in an environmentally friendly manner and properly recycled.

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés écologiquement ou réintégrés dans le circuit des matières premières.


3 Allgemeine Informationen – Einleitung / General Information: Introduction / Informations générales - introduction

Dokument	Document	Document
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine gekürzte Version der Bedienungsanleitung des NTS (BD-800984). Die vollständige Bedienungsanleitung, auch zum GNSS 4500 (TD-801333), ist auf unserer Website erhältlich: Siehe QR Code und Link auf der ersten Seite.	This document is a shortened version of the NTS instruction manual (BE-800984). The complete instruction manual, also for the GNSS 4500 (TE-801333), is available at our website: See QR Code and web link on the first page.	Ce document est une version abrégée du mode d'emploi du NTS (BE-800984). Le mode d'emploi complet, aussi pour GNSS 4500 (TF-801333), est disponible sur notre site Web: Voir code QR et le lien Web sur la première page.
Lieferumfang	Scope of Delivery	Contenu de la livraison
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung, falls diese nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten: Network Time Server (NTS) Anschlussstecker Set - Federklemme 6-polig orange Steckernetzteil 230 VAC – 24 VDC 2 Betätigungsgeräte für Federklemmen	Please check your delivery for completeness and notify your supplier within 14 days upon receipt of the shipment, if it is incomplete. The package you received contains: Network Time Server (NTS) Connector set - spring terminal 6-pole orange wall power supply 230 VAC – 24 VDC 2 mounting tools for the spring terminals	Veuillez vérifier si la livraison est complète et informer votre fournisseur dans un délai de deux semaines à compter de la date de livraison si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez : Network Time Server (NTS) Set connecteurs - borne à ressort 6-pôle orange Bloc d'alimentation 230 VAC – 24 VDC 2 outils de manipulation pour bornes à ressort
Optional	Optional	Optionnel
Befestigungsset für die Rack-Montage bestehend aus: - 2 Winkel - 4 Montageschrauben für Winkel an Gehäuse - 4 Einlegemuttern für 19" Schrank - 4 Schrauben M6 zu Einlegemuttern - 4 Plastikunterlagen zu Schrauben M6	Mounting set for rack mounting consisting of: - 2 brackets - 4 mounting screws for bracket to housing - 4 nuts for 19" housing - 4 screws M6 for the nuts - 4 plastic discs for screws M6	Set fixation pour le montage en rack composé de: - 2 angles - 4 vis de montage pour angles à boîtier - 4 écrous prisonniers pour armoire de 19" - 4 vis M6 pour écrous prisonniers - 4 rondelles en plastique pour vis M6
Technische Daten	Technical data	Données techniques
Siehe Kapitel 5.	See chapter 5.	Voir chapitre 5.


4 Installation

1 Gerätekonfiguration wählen / Select device configuration / Sélectionner la configuration d'appareil

A: Synchronisation durch GNSS / from GNSS / par GNSS



B: Synchronisation durch NTP-Server / from NTP server / par serveur NTP



* MOBATIME DTS-Zeitserver im Netzwerk empfohlen. Alternativ öffentlicher NTP-Server möglich.

2 Netzwerkumgebung vorbereiten

Vor der Installation im Netzwerk mit dem Administrator absprechen. Den DHCP-Server (sofern vorhanden) vorbereiten lassen.

Wenn kein DHCP vorhanden ist, kann die statische IP verwendet werden (siehe Schritt 7).

Port UDP 123 im Netzwerk freischalten lassen.

3 GNSS-Empfänger installieren (nur Konfiguration A)

Der GNSS Empfänger braucht Sicht auf den Himmel und muss deshalb an der Gebäudeaussenseite, am besten auf dem Dach montiert werden.

Prepare network environment

Prior to the installation in the network, coordinate with the network administrator. Have the DHCP server (if available) prepared.

If no DHCP is present, the static IP can be used (see step 7).

Unlock port UDP 123 in the network.

Préparer l'environnement réseau

Se concerter avec l'administrateur avant l'installation dans le réseau. Faire préparer le serveur DHCP (si disponible).

Si aucun DHCP n'est disponible, il est possible d'utiliser l'IP statique (voir étape 7).

Faire activer le port UDP 123 sur le réseau.

Install GNSS receiver (configuration A only)

The GNSS receiver must have an unobstructed view of the sky and thus must be mounted on the outer building facade, ideally on the roof.


Installer le récepteur GNSS (uniquement configuration A)

Le récepteur GNSS a besoin d'une vue dégagée sur le ciel et doit de ce fait être monté sur la façade du bâtiment, dans l'idéal sur le toit.

4 GNSS Empf. anschliessen
(nur Konfiguration A)



Connect GNSS receiver
(configuration A only)



Raccordement du rec. GNSS
(uniquement configuration A)



5 Netzwerkkabel anschliessen

NTS mit dem zu synchronisieren- den Netzwerk verbinden.

Connect network cable

Connect the NTS with the network to be synchronized.

Raccordement du câble réseau

Connecter NTS au réseau devant être synchronisé.



6 Netzspeisung anschliessen

Das mitgelieferte Netzteil an- schliessen.

Netzspannung: 100 -240 VAC / 50 – 60 Hz

Das NTS startet in ca. 60 Sek. auf. Das Ende des Bootvorgangs wird mit der LED init (Rückseite) angezeigt (erlischt).

Konfiguration A: Der GNSS Empfänger braucht nach Anschluss der Netzspeisung bis zu 5 min um die Zeit ab Satelliten zu empfan- gen. Bei erfolgter Synchronisation blinkt die LED DCF auf der Rück- seite des DTS sekündlich.

Connect mains power

Use the mains adapter included in the delivery.

Mains voltage: 100 -240 VAC / 50 – 60 Hz

The NTS boots in approx. 60 sec. The end of the booting procedure is indicated by the LED init (rear side, LED goes out).

Configuration A: The GNSS receiver needs up to 5 min after connecting mains power to receive the time from satellites. Upon successful synchronization, the LED DCF blinks once every second.


Raccordement de l'alimentation par le réseau

Utiliser pour cela le bloc d'alimen- tation fourni.

Tension du réseau : 100-240 VAC / 50-60 Hz

Le NTS met env. 60 s à démarrer. L'initialisation est terminée lorsque la LED init (au dos) s'éteint.

Configuration A : après le raccor- dement de l'alimentation par le ré- seau, le récepteur GNSS a besoin de jusqu'à 5 min pour capter l'heure depuis des satellites. Si la synchronisation a réussi, la LED DCF clignote chaque seconde.



7 Mit NTS verbinden

Um den NTS zu konfigurieren, muss ein PC mit dem NTS direkt oder über einen Switch verbunden werden (LAN / Ethernetkabel RJ45). Der PC muss in den gleichen Adressbereich (z.B. 192.168.46.2) gebracht werden. Danach kann mittels Telnet, SSH oder MOBA-NMS Verbindung zum NTS hergestellt werden.

Telnet/SSH:

Telnet/SSH (z.B. mit PuTTY):
Start → Ausführen → telnet [IP-Adresse] (telnet 192.168.46.46).

MOBA-NMS:

Software installieren (siehe BD-800790 Bedienungsanleitung MOBA-NMS).

Automatische Gerätesuche:

- "Broadcast" auswählen
- Haken bei "NTS" setzen
- "NTS" auswählen
- "Fertigstellen" auswählen

Gerät manuell hinzufügen (Alternative):

- "NTS" auswählen
- Passwort eingeben
- Netzwerkparameter eingeben

Connect to NTS

To configure the NTS, a PC must be connected to the NTS directly or via a switch (LAN / Ethernet cable RJ45). The PC must be set to the same address range (e.g. 192.168.46.2). Afterwards, connection with the NTS can be established using Telnet, SSH or MOBA-NMS.

Telnet/SSH:

Telnet/SSH (e.g. with PuTTY):
Start → Run → telnet [IP address] (telnet 192.168.46.46).

MOBA-NMS:

Install software (see BE-800790 Instruction manual MOBA-NMS). Automatic device search:

- Select "Broadcast"
- Check box "NTS"
- Select "NTS"
- Select "Finish" auswählen

Add device manually (alternative):

- Select "NTS"
- Enter password
- Enter network parameters

Connecter à NTS

Pour configurer le NTS, un PC doit être connecté au NTS directement ou via un switch (LAN / câble Ethernet RJ45). Le PC doit être mis dans la même plage d'adresses (p. ex. 192.168.46.2). La connexion au NTS peut ensuite être établie au moyen de Telnet, SSH ou MOBA-NMS.

Telnet/SSH :

Telnet/SSH (p. ex. avec PuTTY) : Démarrer → Exécuter → telnet [adresse IP] (telnet 192.168.46.46).

MOBA-NMS :

Installer le logiciel (voir BE-800790 Mode d'emploi MOBA-NMS).

Recherche automatique d'appareil :

- Sélectionner « Broadcast »
- Cocher « NTS »
- Sélectionner « NTS »
- Sélectionner « Finish »

Ajouter appareil manuellement (alternative) :

- Sélectionner « NTS »
- Saisir le mot de passe
- Saisir les paramètres réseau

IPv4-Adresse des NTS

(für IPv6-Konfiguration die Bedienungsanleitung konsultieren)

Ab Werk hat der NTS die statische IP Adresse **192.168.46.46**.

Login-Daten:

Telnet/SSH

Benutzername: nts
Passwort: nts

MOBA-NMS

Passwort: mobatime

IPv4 address of the NTS

(for IPv6 configuration, consult the instruction manual)

Per default, the NTS has the static IP address **192.168.46.46**.

Login data:

Telnet/SSH

User name: nts
Password: nts

MOBA-NMS

Password: mobatime

Adresse IPv4 du NTS

(pour la configuration d'IPv6, consulter le mode d'emploi)

Départ usine, le NTS a l'adresse IP statique **192.168.46.46**.


Données de login :

Telnet/SSH

Nom d'utilisateur : nts
Mot de passe : nts

MOBA-NMS


Mot de passe: mobatime



automatische Gerätesuche / automatic device search / Recherche automatique d'appareil

Gerät manuell hinzufügen / add device manually / Ajouter appareil manuellement

8 Konfiguration	Configuration	Configuration
IP-Adresse einstellen: <u>Telnet/SSH:</u> Siehe Bedienungsanleitung	Set IP address: <u>Telnet/SSH:</u> See instruction manual	Définir l'adresse IP: <u>Telnet/SSH:</u> Voir mode d'emploi
<u>MOBA-NMS:</u> Im Konfigurationsmenü zuerst bei der Erstkonfiguration, danach unter dem Tab "Netzwerk".	<u>MOBA-NMS:</u> In the configuration menu first during the initial configuration, later in the tab "Network".	<u>MOBA-NMS:</u> Dans le menu de configuration, tout d'abord lors de la configuration initiale puis sous le tab « Network ».
Zeitquelle definieren: <u>Konfiguration A:</u> Standardmäßig ist DCF/GPS als Synchronisationsquelle ausgewählt. Achtung: die Zeitzone darf nicht verändert werden!	Zeitquelle definieren: <u>Configuration A:</u> DCF/GPS is the default synchronization source. Attention: the time zone must not be modified!	Définir la source horaire : <u>Configuration A:</u> DCF/GPS est sélectionné en standard comme source de synchronisation. Attention : le fuseau horaire ne doit pas être modifié !
<u>Konfiguration B:</u> Bis zu vier öffentliche NTP-Server oder Server im Netzwerk können konfiguriert werden (Tab "Zeitverwaltung")	<u>Configuration B:</u> Up to four public NTP servers or servers in the network can be configured (tab "Time-handling")	<u>Configuration B:</u> Jusqu'à quatre serveurs NTP publics ou serveurs dans le réseau peuvent être configurés (tab « Time-handling »).
9 Synchronisation und Status prüfen	Check synchronization and status	Vérifier synchronisation et statut
<u>Am NTS mit der LED sync:</u> Leuchtet ständig: Synchronisation OK Blinkt: NTS läuft auf interner Zeit, Synchronisation noch nicht erfolgt	<u>On the NTS with the LED sync:</u> Flashes constantly: synchronization OK Blinks: NTS runs on internal time, synchronization has not occurred yet	<u>Sur le NTS avec la LED sync :</u> Allumée en permanence : synchronisation OK Clignote : NTS fonctionne avec l'heure interne, synchronisation n'a pas encore eu lieu
<u>Zusätzlich bei Konfiguration A:</u> LED DCF blinkt sekündlich: GPS-Empfang OK Der Status kann über MOBA-NMS oder SSH geprüft werden.	<u>Additionally for configuration A:</u> LED DCF blinks once per second: GPS reception OK The status can be checked via MOBA-NMS or SSH.	<u>En plus avec configuration A :</u> LED DCF clignote chaque seconde : réception GPS OK Le statut peut être vérifié via MOBA-NMS ou SSH.



5 Technische Daten / technical data / données techniques

Dimensions	44 x 170 x 85 (H x W x D [mm] without plug) optionally with mounting brackets: 19" rack, 1HU x 28DU = 44 x 483 x 85 (H x W x D [mm] without plug)		
Weight	approx. 1.35 kg		
Ambient temperature	-5 to 50°C, 10-90% relative humidity, without condensation		
Operation	Telnet or SSH as well as MOBA-NMS (via LAN) In addition, operation is also possible with SNMP.		
Accuracy	GNSS (DCF input) to NTP server: DCF 77 radio receiver to NTP server: NTP client to NTP server: GNSS (DCF input) or NTP client to clock lines	typical < +/- 0.5 ms typical < +/- 5 ms ¹⁾ typical < +/- 0.5 ms typical < +/- 0.5 ms + accuracy of the clock line	
	¹⁾ If necessary, the DCF source must be corrected with an offset (see menu: local time source → 3 DCF/GPS source correcture)		
	Notice:	NTP reception (NTS as client or as server to external clients) can be influenced by the network traffic load and network devices (Hub, Switch, Router, Firewall...). If many clients request simultaneously, the typical accuracy may not be reached. Condition for NTP accuracy: poll interval: minimum 3, maximum 6.	
Time keeping (internal)	After at least 24 hours of synchronization from the time source: < +/- 0.1 sec. / day (< 1 ppm), measured during 24 h, at 20°C +/- 5°C. In case of a loss of feed (based on internal RTC): < 5 ppm, but with jitter of +/- 15 ms, measured over 24 h, at 20°C +/- 5°C. (After 24 h, the deviation may increase further due to quartz aging) The RTC time is available for at least 5 days after the loss of feed (RTC supported by SuperCap).		
Time server	NTP V4 SNTP TIME DAYTIME	(fully V3 compatible), RFC 1305 (Port 123) NTP authentication with MD5 key / autokey (UDP), RFC 2030 (Port 123) (TCP/UDP), RFC 868 (Port 37) (TCP/UDP), RFC 867 (Port 13)	Max. number of NTP and SNTP client requests: > 250 requests / sec. (e.g. client requests every 60 seconds → 15000 clients)
NTP Mode	Server, Peer, Broadcast, Multicast		
NTP slave clock lines:	1 line with up to 15 different time zone entries. Communication through multicast: -RFC 3376: Internet Group Management Protocol, Version 3 -RFC 1112: Host extensions for IP multicasting -RFC 4601: Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM) -RFC 3973: Protocol Independent Multicast - Dense Mode (PIM-DM)		
Time zones	Up to 80 predefined, 20 programmable entries (MOBA-NMS)		
Network interface	10BaseT / 100BaseTX (IEEE 802.3) Data transmission rate: Auto-negotiation / manual Connection: RJ-45 Only shielded cables permitted.		
IP Configuration	DHCP, Static IP, IPv4, IPv6		
Network services	NTP SNTP	UDP, Port 123 UDP, Port 123	see timeserver see timeserver

	TIME	TCP/UDP, Port 37	see timeserver
	DAYTIME	TCP/UDP, Port 13	see timeserver
	Telnet	TCP, Port 23	operation
	SSH	TCP, Port 22	operation
	SCP	via SSH	update
	SFTP	via SSH	update
	FTP	TCP, Port 21	update
	SNMP	UDP, Port 161	operation
		UDP, Port selectable (162)	alarm notification, see SNMP
	SMTP	TCP, Port selectable (25)	alarm mail see E-Mail
	DHCP	UDP, Port 68	dyn. address allocation (client)
	DNS	TCP/UDP, Port 53	address resolution (client)
	DHCPv6	only IPV6	
	ECHO	ICMP	“Ping”
SNMP		V1, V2c, V3 with MD5 for authentication and DES for encryption (privacy).	
E-mail		Alarm reporting via SMTP. Authentication at the mail server: - with sender address - with username/password SMTP-Auth with LOGIN, PLAIN (RFC 4954) or CRAM-MD5 (RFC 2195) no “POP before SMTP” possible	
DCF Input		DCF77 or DCF from GPS, current loop active (nominal 24VDC) max. 32mA, response threshold 8mA, time zone selectable	
DCF / pulse output		DCF time code or Synch-Pulse output selectable. Passive power interface Umax = 30 VDC, I _{on} = 10..15 mA, I _{off} < 1 mA @20VDC Cable length max. 30 m (not in the 3-m area of a contact line (rail)). DCF output: Time zone selectable Pulse modi: Second, minute, hour, user-defined interval: 1-3600 sec. Pulse length: 20 – 500 ms, jitter pulse length: +/- 2 ms Max. deviation from internal time: +/- 1 ms, jitter pulse start < 0.5 ms	
Alarm reporting / Error reporting		E-Mail see E-Mail SNMP-Notification see SNMP-Trap Alarm LED -	
DC power supply		24 – 28 VDC / 200 mA typical: < 75 mA @ 28 VDC with GPS4500 < 60 mA @ 28 VDC without external load	
Mains power supply		external power pack (Lieferumfang) 100 – 240 VAC / 50 - 60 Hz / max. 12 W typical: < 7.5 VA @ 230 VAC with GPS4500 < 6.5 VA @ 230 VAC without external load	
Power supply output		nominal 24 VDC, max. 200 mA (for GPS receivers)	

Bescheinigung des Herstellers**NORMIERUNG**

Der Network Timeserver (NTS) wurde in Übereinstimmung mit den folgenden EU-Richtlinien entwickelt und hergestellt.

2014 / 35 / EU (LVD)

2014 / 30 / EU (EMV)

2011 / 65 / EU (RoHS)

**Certification of the Producer****STANDARDS**

The Network Time Server (NTS) was developed and produced in accordance with the EU Guidelines:

2014 / 35 / EU (LVD)

2014 / 30 / EU (EMC)

2011 / 65 / EU (RoHS)

**Attestation du producteur****STANDARDISATION**

Le Network Time Server (NTS) a été développé et produit selon les directives de l'UE :

2014 / 35 / EU (LVD)

2014 / 30 / EU (CEM)

2011 / 65 / EU (RoHS)



Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Weise übertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das Copyright liegt mit all seinen Rechten bei BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen und MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

It is prohibited to reproduce, to store in a computer system or to transfer this publication in a way or another, even part of it. The copyright remains with all the rights with BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen and MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

Cette publication ne doit pas être ni reproduite, ni mémorisée dans un système informatique, ni transmise d'une quelconque manière, même sous forme d'extraits. Le copyright avec tous les droits est déposé chez BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen et MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

**Headquarters/Production
Sales Worldwide****Sales Switzerland**

MOSER-BAER AG | Spitalstrasse 7 | CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 8535 0 | Fax +49 7720 8535 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de